



Installations-Videoanleitung

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite und folgen Sie den Videoanweisungen zur Installation.




ANTHBOT App herunterladen

Die ANTHBOT-App kann aus dem Apple App Store oder Google Play heruntergeladen werden, oder scannen Sie den QR-Code, um die ANTHBOT App herunterzuladen und zu installieren. Nach dem Herunterladen registrieren Sie bitte ein Konto, melden Sie sich an und folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen und es zu verwenden.



Schritt 1 Standort finden

1 Eine ungehinderte Fläche finden



Warnung: Stellen Sie sicher, dass der Installationsort WLAN-Signalabdeckung hat.


2 Ladestation platzieren




Schritt 2

Installation

Installation und Stromversorgung




4 Signalkontrollleuchte prüfen






Warnung: Die Anzeileuchte kann nicht dauerhaft grün bleiben. Bitte überprüfen Sie die Stromversorgung oder versuchen Sie es nach dem Ändern des Installationsorts erneut.

Stellen Sie die Maschine in die Ladestation und schalten Sie sie ein. Wenn die GPS-Anzeige dauerhaft leuchtet (dies kann ca. 3 Minuten dauern), entspricht der Standort den Installationsanforderungen.



Drücken und 3s halten


5 Befestigen der ladestation



Schritt 3

Bedienung

App-Bedienung




Warnung:

- Bitte erstellen Sie eine Karte, bevor Sie mit der Aufgabe starten.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Anzeige der RTK-Basisstation dauerhaft grün leuchtet und die GPS-Signalanzeige am Gerät dauerhaft leuchtet.
- Stellen Sie sicher, dass die Kartenerstellung immer von der Ladestation aus gestartet wird.
- Wenn die RTK-Basisstation nach der Kartenerstellung geneigt oder bewegt wird, muss die Karte neu erstellt werden.
- Bitte erstellen Sie in der Anwendung einen virtuellen Sperrbereich, um zu verhindern, dass das Gerät in gefährliche Bereiche gelangt.


Rasenmäher-Bedienung

Entsperren Sie den Mähroboter


Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel am Gerät installiert ist. Ohne den Sicherheitsschlüssel kann die Maschine nicht starten.



Ein/Aus Mähoperation stoppen




Drücken und 3s halten




Drücken Sie STOP

Globales Mähen starten Fehlerberichterstattung entfernen




Schritt 1




Schritt 2

Mähroboter kehrt zur Ladestation zurück



Schritt 1



Schritt 2



Bedienungsanleitung
Für weitere Details bitte die Bedienungsanleitung einsehen



Willkommen in unserer Facebook Gruppe für Diskussionen

